

**Zu Bild 11:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 = Scheinwerfer                   | 14 = Kühlwasser-Fernthermometer                   |
| 2 = Leitungsverbinder              | 15 = Geschwindigkeitsmesser <sup>1)</sup>         |
| 3 = Anlasser                       | 16 = Schaltkasten                                 |
| 4 = Batterie                       | 17 = Ladeanzeigeleuchte (rot)                     |
| 5 = Lichtmaschine                  | 18 = Glühlanßschalter                             |
| 6 = Glühkerzen-Widerstand          | 19 = Steckdose                                    |
| 7 = Glühkerzen                     | 20 = Glüh-Überwacher                              |
| 8 = Horndruckknopf                 | 21 = Bremslichtdrehschalter                       |
| 9 = Sicherungsdose <sup>1)</sup>   | 22 = seitliche Begrenzungsleuchten <sup>1)</sup>  |
| 10 = Signalhorn                    | 23 = Such-Scheinwerfer <sup>1)</sup>              |
| 11 = Sicherungsdose                | 24 = Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte              |
| 12 = Druckluftmesser <sup>1)</sup> | 25 = Anhängersteckdose (5polig)                   |
| 13 = Öldruckmesser                 | 26 = Schlußleuchte<br>Reifenwächter <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> = Sonderausrüstung

**Fig. 11:**

- |  |  |
|--|--|
| 1 = headlights                           | 14 = cooling water heat gauge                |
| 2 = terminal bar                         | 15 = speedometer, optional extra             |
| 3 = starter                              | 16 = switchbox                               |
| 4 = battery                              | 17 = charging control lamp (red)             |
| 5 = dynamo                               | 18 = glow / starter switch                   |
| 6 = glow plug resistor                   | 19 = plug box                                |
| 7 = glow plug                            | 20 = glow plug control lamp                  |
| 8 = horn button                          | 21 = brake lamp switch                       |
| 9 = fuse box, optional extra             | 22 = gauge lamps, optional extra             |
| 10 = horn                                | 23 = spot light, optional extra              |
| 11 = fuse box                            | 24 = brake / tail / license plate lamp       |
| 12 = tyre pressure gauge, optional extra | 25 = trailer plug box (5-pole type)          |
| 13 = oil pressure gauge                  | 26 = tail lamp<br>tyre guard, optional extra |

**Fig. 11:**

- |   |  |
|---|--|
| 1 = Phare                                   | 14 = Téléthermomètre pour l'eau de circulation           |
| 2 = Plaque de jonction                      | 15 = Tachymètre <sup>1)</sup>                            |
| 3 = Démarreur                               | 16 = Boîte de connexions                                 |
| 4 = Batterie                                | 17 = Feu témoin de charge (rouge)                        |
| 5 = Dynamo                                  | 18 = Commutateur pour démarreur à incandescence          |
| 6 = Résistance des bougies à incandescence  | 19 = Prise de courant                                    |
| 7 = Bougies à incandescence                 | 20 = Contrôleur de l'incandescence                       |
| 8 = Bouton d'avertisseur                    | 21 = Commutateur pour feu stop                           |
| 9 = Boîte à fusibles <sup>1)</sup>          | 22 = Feux de limitation <sup>1)</sup>                    |
| 10 = Avertisseur                            | 23 = Projecteur orientable <sup>1)</sup>                 |
| 11 = Boîte à fusibles                       | 24 = Feu AR stop, lampe de plaque de police              |
| 12 = Manomètre d'air comprimé <sup>1)</sup> | 25 = Prise de remorque (5 pôles)                         |
| 13 = Manomètre d'huile                      | 26 = Feu AR<br>Lampe de contrôle des pneus <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> = sur demande



**Fig. 11 Schéma d'installation électrique**