

Zündanlage

Klemmbezeichnung	Beschreibung
1	Von Zündspule zum Zündverteiler
1a	Zum Zündunterbrecher
1b	Zum Zündunterbrecher b
2	Vom Magnetzündler zum Zündschalter
4	Von Zündspule zum Zündverteiler – Hochspannung
15	Vom Zündschalter zur Zündspule
15a	Ausgang am Vorwiderstand zur Zündspule und Schalter
15/54	Vom Schaltkasten zur Zündspule, Anzeigeleuchte, Sicherung, Vorglühanlassschalter
16	Überbrückungsklemme am Starter zur Zündspule
17	Vorglühanlassschalter, Glühüberwacher Ausgang
19	Vorglühanlassschalter Glühüberwachung Eingang

Batterie

30	Batterie + zum Anlasser, Schaltkasten Zündschalter
30a	Batterie 2 + zum Anlasser
30/51	Batterie + oder Generator
31	Batterie -, Masse
31a	Batterie Umschalter zu Batterie -
31b	Rückleitung Batterie – über Schalter oder Relais

Starter

45	Getrenntes Startrelais – Ausgang Starter – Eingang Hauptstrom
48	Klemme Starter und Startwiderholrelais
50	Vom Anlassschalter zum Magnetschalter am Starter
50a	Vom Vorglühanlassschalter zum Batterieumschalter

Generator

44	Ausgleichspule Regelschalter 1 zu Regelschalter 2
51	Generatorschalter zur Batterie
51e	Gleichspannung am Gleichrichter
61	Ladekontrollleuchte
D+	Vom Generator an Regelschalter +
D-	Vom Generator an Regelschalter -
DF	Von Generatorfeldwicklung an Regelschalter
B+	Von Batterie + an Generator, Regelschalter, Lichtzündschalter

Beleuchtungsanlage

49	Vom Zündschalter zum Blinkgeber
49a	Vom Blinkgeber zum Blinkerschalter
54	Bremslicht
54f	Vom Bremslichtschalter zum Zweikresschalter für Fahrtrichtungsanzeige
54g	Anhängersteckdose Bremse
L 54	Vom Blinkerschalter zur Brems- Blinkleuchte links
R 54	Vom Blinkerschalter zur Brems – Blinkerleuchte rechts
L	Vom Blinkerschalter zur Blinkleuchte links
R	Vom Blinkerschalter zur Blinkleuchte rechts
C, C1,C2 ,C3	Blinkgeber zur Anzeigeleuchte
56	Vom Lichtschalter zum Abblendschalter
56a	Vom Abblendschalter zum Scheinwerfer – Fernlicht
56b	Vom Abblendschalter zum Scheinwerfer – Abblendlicht
57	Vom Lichtschalter zum Parklicht
57 L	Parklicht links
57 R	Parklicht rechts
58	Vom Lichtschalter zu Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Kennzeichenleuchten und Instrumentenbeleuchtung
58 R	Kennzeichenleuchte rechts
58 L	Kennzeichenleuchte links

Schalter

81	Eingang Öffner
81a	1. Ausgang Öffner
81b	2. Ausgang Öffner
82	Eingang Schliesser
82a	1. Ausgang Schliesser
82b	2. Ausgang Schliesser
82z	1. Eingang Schliesser
82y	2. Eingang Schliesser
83	Eingang Mehrstellenschalter
83a	Ausgang Stellung 1
83b	Ausgang Stellung 2
83L	Ausgang Stellung links
83R	Ausgang Stellung rechts

Relais

84	Eingang Stromrelais
84a	Ausgang Arbeitskontakt
84b	Ausgang Relaiskontakt
85	Ausgang am Schaltkreis
86	Eingang am Schaltkreis
87	Eingang am Relais bei Öffnen und Wechsler
87a-x	X Ausgang am Relais
88	Eingang am Relais Schliessen
88a-x	X Ausgang am Relais

Alle Angaben ohne Gewähr!!