

Bild 38: Elektrischer Schaltplan

- 1 = Scheinwerfer, rechts und links
- 2 = Leitungsverbinde
- 3 = Anschluß zum Winker und Winkerschalter
- 4 = Anschluß zum Scheibenwischer
- 5 = Anlasser
- 6 = Summierzündspule
- 7 = Kraftstoff-Zerstäuber
- 8 = Batterie
- 9 = Lichtmaschine
- 10 = Horn
- 11 = Signalhorn
- 12 = Luftdruckmesser
- 13 = Öldruckmesser
- 14 = Kühlwasserfermenthermometer
- 15 = Tachometer
- 16 = Schaltkasten
- 17 = Ladeanzeigeleuchte (rot)
- 18 = Anlaßdruckknopf
- 19 = Steckdose
- 20 = Fernlichtanzeigeleuchte (blau)
- 21 = Zünddruckknopf für Kaltstartgerät
- 22 = Sicherungsdose
- 23 = Reifenwächteranschluß am Signalhorn
- 24 = Bremslichtschalter
- 25 = seilt. Begrenzungslampe
- 26 = Suchscheinwerfer
- 27 = Bremsschlußkennzeichenleuchte
- 28 = Anhängersteckdose Spolig
- 29 = Schlußleuchte

Fig. 38: Wiring Diagram

- 1 = Headlamps
- 2 = Terminal bar
- 3 = Connection for direction indicator and control switch
- 4 = Connection for windscreen wiper
- 5 = Starter
- 6 = Ignition coil
- 7 = Fuel atomiser
- 8 = Battery
- 9 = Dynamo
- 10 = Horn button
- 11 = Horn
- 12 = Air pressure gauge
- 13 = Oil pressure gauge
- 14 = Cooling water heat gauge
- 15 = Speedometer
- 16 = Switchbox
- 17 = Charging control lamp (red)
- 18 = Starter button
- 19 = Plug box
- 20 = High-beam indicator lamp (blue)
- 21 = Cold starter button
- 22 = Fuse box
- 23 = Tyre guard connected to horn
- 24 = Brake lamp switch
- 25 = Clearance lamps
- 26 = Spot light
- 27 = Brake/Tail/Licence Plate lamp
- 28 = Trailer plug box, 5-pole
- 29 = Tail lamp

Fig. 38: Plan de câblage électrique

- 1 = Phares, droit et gauche
- 2 = Serre-câbles
- 3 = Branchement pour flèche de direction et commutateur afférent
- 4 = Branchement de l'essuie-glace
- 5 = Démarreur
- 6 = Bobine d'allumage à trembleur
- 7 = Dispositif de démarrage à froid
- 8 = Batterie
- 9 = Génératrice
- 10 = Bouton-poussoir du klaxon
- 11 = Klaxon (avertisseur)
- 12 = Manomètre de pression d'air
- 13 = Indicateur de pression d'huile
- 14 = Télé-thermomètre pour eau de refroidissement
- 15 = Tachymètre
- 16 = Boîtier de contact
- 17 = Lampe-témoin de charge (rouge)
- 18 = Bouton-poussoir pour démarreur
- 19 = Prise de courant femelle
- 20 = Lampe-témoin pour plein-phare (bleue)
- 21 = Bouton d'allumage du dispositif de démarrage à froid
- 22 = Boîte à fusibles
- 23 = Branchement du contrôleur de pneus sur le klaxon
- 24 = Commutateur de feu de freinage
- 25 = Feu de position latéral
- 26 = Phare orientable
- 27 = Lampe de stop et pour plaque minéralogique
- 28 = Prise de courant de remorque, à 5 pôles
- 29 = Feu arrière

Bild 38: Elektrischer Schaltplan

A32