

Bild 7 Bedienungshebel am Schlepper Typ 2 P 1

- | | |
|--|--|
| 1 = Kombinationsinstrument | 11 = Wechselgetriebe-Hauptschalthebel |
| 2 = Zugglühschalter | 12 = Gruppenschalthebel |
| 3 = Abschlußdeckel für nachträglichen
Armatureinbau | 13 = Handhebel der Ausgleichgetriebesperre |
| 4 = Steckdose | 14 = Verriegelungsbügel |
| 5 = Schaltkasten | 15 = Fußbremse (auch als Lenkbremse
verwendbar) |
| 6 = Zugknopf für Drallzerstörer | 16 = Fahrpedal |
| 7 = Anlaßdruckknopf | 17 = Zapfwellenschalthebel |
| 8 = Glühüberwacher | 18 = Kupplungspedal |
| 9 = Drehzahlhandverstellhebel | 19 = Steuergerät des hydr. Krafthebers |
| 10 = Handbremshebel | |




Bild 8 Bedienungshebel am Schlepper-Typ 4 P 1

- | | |
|--|---|
| 1 = Kombinationsinstrument | 12 = Gruppenschalthebel |
| 2 = Zugglühschalter | 13 = Handhebel der Ausgleichgetriebesperre |
| 3 = Abschlußdeckel für nachträglichen
Armatureinbau | 14 = Verriegelungsbügel |
| 4 = Steckdose | 15 = Fußbremse (auch als Lenkbremse
verwendbar) |
| 5 = Schaltkasten | 16 = Fahrpedal |
| 6 = Zugknopf für Drallzerstörer | 17 = Zapfwellen-Schalthebel |
| 7 = Anlaßdruckknopf | 18 = Kupplungspedal |
| 8 = Glühüberwacher | 19 = Steuergerät des hydr. Krafthebers |
| 9 = Drehzahlhandverstellhebel | 20 = Schaltgriff zum Ein- und Ausschalten des
Vorderradantriebes |
| 10 = Handbremshebel | |
| 11 = Wechselgetriebe-Hauptschalthebel | |