


83221/16

**Bild 4 Motor, rechte Seite**

- 1 = Zylinderkopfhaube
- 2 = Anschluß für Fernthermometer
- 3 = Krummer (Wasseranstrich)
- 4 = Thermostat
- 5 = Kühler
- 6 = Lüfter
- 7 = Lüfterring
- 8 = Auspuff
- 9 = Drehzahlhebel
- 10 = Verstellregler
- 11 = Einspritzpumpe
- 12 = Fahrkupplung
- 13 = Anlasser
- 14 = Umladeflansch



D83172/2

**Bild 5 Motor, linke Seite**

- 1 = Kettenradscheibe (Wasserpumpenantrieb)
- 2 = Einlüfter
- 3 = Einspritzdüsen
- 4 = Kaltstartgerät
- 5 = Ansaugrohr
- 6 = Ölbadluftfilter
- 7 = Lichtmaschine
- 8 = Wasserablafbahn
- 9 = Ölmeßstab
- 10 = Öleinfüllschraube
- 11 = Vordere Verschraubung mit Ölpumpe
- 12 = Schlammablassschraube
- 13 = Ratsche für Schmierölpalfilter
- 14 = Verschlüßkoppe für Überdruckventil